



ENTRETIEN SYSTÈME MURAL

UNITÉ INTÉRIEURE :

- Nettoyer les filtres situés dans l'appareil 1 fois par mois.
- Changer les batteries de la manette 1 fois par année.
- Faire faire un nettoyage complet de l'unité par un professionnel 1 fois tous les 3 à 5 ans au besoin.

UNITÉ EXTÉRIEURE :

- Dégagement adéquat de l'appareil.
- Vérifier la propreté de l'unité et nettoyer à l'eau au besoin.
- Nettoyer le drain à l'extérieur 1 à 2 fois par année, idéalement avec une balayeuse de type ShopVac.

1504, Principale, Ste-Julie, QC., J3E 1W6
Tél. : 450-649-1469 / Fax : 450-922-9268
info@pcpventilation.com / www.pcpventilation.com



ENTRETIEN SYSTÈME MURAL

UNITÉ INTÉRIEURE :

- Nettoyer les filtres situés dans l'appareil 1 fois par mois.
- Changer les batteries de la manette 1 fois par année.
- Faire faire un nettoyage complet de l'unité par un professionnel 1 fois tous les 3 à 5 ans au besoin.

UNITÉ EXTÉRIEURE :

- Dégagement adéquat de l'appareil.
- Vérifier la propreté de l'unité et nettoyer à l'eau au besoin.
- Nettoyer le drain à l'extérieur 1 à 2 fois par année, idéalement avec une balayeuse de type ShopVac.

1504, Principale, Ste-Julie, QC., J3E 1W6
Tél. : 450-649-1469 / Fax : 450-922-9268
info@pcpventilation.com / www.pcpventilation.com